


Mode d'emploi micro-onde

Ce four à micro-ondes utilise une commande électronique moderne pour ajuster les paramètres de cuisson afin de mieux répondre à vos besoins de cuisson.


1. Réglage de l'horloge

Lorsque le four à micro-ondes est branché, le four affiche "0:00", le buzzer sonne une fois.

1) Appuyez sur " Reloj/Temporizador ", le chiffre des heures clignote ;

2) Tournez "  " pour ajuster les chiffres des heures, l'heure d'entrée doit être comprise entre 0 et 23.

3) Appuyez sur "Reloj/Temporizador", les chiffres des minutes clignotent.

4) Tournez "  " pour régler les chiffres des minutes, l'heure saisie doit être comprise entre 0 et 59.

5) Appuyez sur " RelojTemporizador " pour terminer le réglage de l'horloge. " : " clignote.

Remarque : 1) Si l'horloge n'est pas réglée, elle ne fonctionnera pas lorsqu'elle sera alimentée.


2) Pendant le réglage de l'horloge, si aucune opération n'est effectuée pendant une minute, le four revient automatiquement à l'état précédent.

2. Cuisson au micro-ondes

1) Appuyez une fois sur la touche "Micro./Grill/Combi." et "P100" s'affiche.

2) Appuyez à plusieurs reprises sur la touche "Micro./Grill/Combi." ou tournez " " pour sélectionner la puissance. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" s'affichent dans l'ordre.

3) Appuyez sur "INICIW+30SEGICONFIRM. "pour confirmer.

4) Tournez "  " pour régler le temps de cuisson. (Le réglage du temps doit être compris entre 0:05 et 95:00).

5) Appuyez sur " INIC10/+30SEGICONFIRM ." pour lancer la cuisson.

REMARQUE : les intervalles pour le temps de réglage du commutateur de codage sont les suivantes :

0---1 min : 5 secondes

1---5 min : 10 secondes

5---10 min : 30 secondes

10---30 min : 1 minute


30---95 min : 5 minutes

Fonctions et puissance



Micro./Grill/Combi ordre	Intervalles	Puissance Four	Puissance Grill
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

3. Grill or Combi. Cooking

Appuyez une fois sur " Micro./Grill/Combi. ", l'écran affiche " P100 ".

" Micro./Grill/Combi. Appuyez plusieurs fois sur " Micro./Grill/Combi. " ou tournez " J " pour choisir la puissance du gril ou de la combinaison que vous voulez, et " G ", " C-1 " ou " C-2 " s'affichera pour chaque pression supplémentaire. Appuyez ensuite sur "INIC10/+30SEGICCONFIRM. pour confirmer, et tournez "  " pour régler le temps de cuisson de 0:05 à 95:00. Appuyez à nouveau sur "INIC10/+30SEGICCONFIRM. pour lancer la cuisson.

Exemple : Si vous souhaitez utiliser 55% de la puissance du micro-ondes et 45% de la puissance du gril (C-1) pour cuire pendant 10 minutes, vous pouvez faire fonctionner le four comme suit.

- 1) Appuyez une fois sur " Micro./Grill/Combi. "L'écran affiche "P100".
- 2) Appuyez plusieurs fois sur "Micro./Grill/Combi." ou tournez "  " pour choisir le mode combi. 1.
- 3) Appuyez sur "INIC10/+30SEG./CONFIRM." pour confirmer, et l'écran affiche "C-1".
- 4) Tournez "  " pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que le four affiche "10:00".


Appuyez sur " INIC10/+30SEG./CONFIRM." pour lancer la cuisson.

Remarque : Si la moitié du temps de cuisson s'écoule, le four émet deux sons, ce qui est normal. Afin d'obtenir un meilleur effet de grillage des aliments, vous devez retourner les aliments, fermer la porte, puis appuyer sur " INIC10/+30SEG./CONFIRM. " pour poursuivre la cuisson. Si aucune opération n'est effectuée, le four continue de fonctionner.


4. Démarrage rapide

1) En état d'attente, appuyez sur la touche " INIC10/+30SEGICCONFIRM. "pour cuire avec un niveau de puissance de 100% pendant 30 secondes. Chaque pression sur la même touche peut augmenter de 30 secondes. La durée maximale de cuisson est de 95 minutes.

2) Pendant la cuisson au micro-ondes, au gril et la cuisson combinée et le temps de décongélation, appuyez sur la touche " INIC10/+30SEG./CONFIRM. " pour augmenter le temps de cuisson.

3) En état d'attente, tournez "  " vers la gauche pour choisir directement le temps de cuisson. Après avoir choisi le temps, appuyez sur "INIC10/+30SEG./CONFIRM." pour démarrer la cuisson. La puissance du micro-ondes est de 100%.

5. Dégivrage par poids

- 1) Appuyez une fois sur "Peso/Tiempo descong", l'écran affiche "udEF1".
- 2) Tournez "  " pour sélectionner le poids de l'aliment. La plage de poids est de 100 à 2000 g.
- 3) Appuyez sur la touche " INIC10/+30SEG./CONFIRM. " pour commencer le dégivrage.



6. Décongélation par heure

- 1) Appuyez deux fois sur "Peso/Tiempo decong", l'écran affiche "dEF2".
- 2) Tournez ".C)" pour sélectionner le temps de cuisson.
- 3) Appuyez sur la touche "INIC10/+30SEGICONFIRM. " pour commencer le dégivrage.

7. Minuterie de cuisine

- 1) Appuyez deux fois sur "RELOJ/TEMPORIZADOR", l'écran affiche 00:00.
- 2) Tournez la touche "2" pour sélectionner la bonne minuterie. (La durée maximale est de 95 minutes).
- 3) Appuyez sur "INIC10/+30SEG./CONFIRM." pour confirmer le réglage.
- 4) Lorsque le temps de cuisine est atteint, le voyant de la minuterie s'éteint. La sonnerie retentit 5 fois.

8. Menu automatique

- 1) En état d'attente, tournez "  " vers la droite pour choisir le menu de "A-1" à "A-8" ;
- 2) Appuyez sur "INIC10/4-30SEGICONFIRM. " pour confirmer le menu choisi ;
- 3) Tournez "  " pour choisir le poids de l'aliment ;
- 4) Appuyez sur "INIC10/+30SEGICONFIRM. " pour démarrer la cuisson ;
- 5) Une fois la cuisson terminée, le buzzer retentit cinq fois.

Menu automatique

MENU	Poids	Ecran
A-1 PIZZA	200g	200
	400g	400
A-2 VIANDE	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-3 LEGUMES	200g	200
	300g	300
	400g	400
A-4 PATES	50g + 450ml d'eau	50
	100g + 800ml d'eau	100
A-5 POMMES DE TERRE	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-6 POISSON	250g	250
	350g	350