



### Fonctions des boutons

Il existe 8 types de fonctions de sélection de lavage sur l'écran. Par

- 1) Coton ECO : avec les sélections de température correspondantes 40°C, 60°C.
- 2) Coton : 30°C, 40°C, 60°C, 60°C, 90°C, froid.
- 3) Synthétiques : 40°C, GOSC froid :
- 4) Essorage : il est également possible de sélectionner le rinçage seul ou l'essorage.
- 5) Linge délicat : 30°C, froid.
- 6) nettoyage du tambour : 90°
- 7) Programme différé : vous pouvez choisir 3H, H, 9H
- 8) Lavage quotidien : vous pouvez choisir 15', 30', 45'

## **Laver des vêtements**

Placer le linge dans la machine.

Pour un simple lavage, mettre le détergent dans le bac de gauche. Utilisez un produit en poudre, ou plus simple, une capsule.

Pour un lavage avec prélavage, ajouté du détergent dans le bac de droite.

Pour le produit d'adoucissant, utilisez le bas du milieu.

Assurer vous que l'eau est ouverte et l'électricité branchée.

Sélectionnez le programme à l'aide du bouton rotatif (Cf ci-dessus).

Appuyez sur le bouton "Start/Pause".